



- 技术要求:
- 1、请使用本公司指定用润滑油脂 (LF-2或者LF-3);
 - 2、图中带*号尺寸为安装参考尺寸, 请遵循此安装尺寸要求;
 - 3、尺寸的详细情况, 请使用交货规格图进行确认

图号	数量	更改文件号	签字	日期	2.5型谐波减速器	LHT-25-XX-0-V	图样标识	重量(kg)	比例
设计							共 1 页		1:1
校对							第 1 页		
工艺									
审核									
批准									
浙江莱福谐波传动股份有限公司									