



- 技术要求:
- 1、请使用本公司指定用润滑油脂 (LF-2或者LF-3);
 - 2、图中带*号尺寸为安装参考尺寸, 请遵循此安装尺寸要求;
 - 3、尺寸的详细情况, 请使用交货规格图进行确认

图号	数量	更改次数	日期	32型谐波减速器	LHT-32-XX-U-IV	图号	数量	更改次数	日期	
设计						S				
审核						共 1 页				
工艺						第 1 页				
审批										
浙江来福谐波传动股份有限公司										