



- 技术要求:
- 1、请使用本公司指定用润滑油脂 (LF-2或者LF-3);
 - 2、图中带*号尺寸为安装参考尺寸, 请遵循此安装尺寸要求;
 - 3、尺寸的详细情况, 请使用交货规格图进行确认

图号	更改次数	更改内容	签字	日期
32型谐波减速器				
LHT-32-XX-U-V				
图样备注	重量(kg)	比例		
共 1 页		0.75:1		
		第 1 页		
浙江来福谐波传动股份有限公司				